



Produto: Purificador de Água com Torneira Bica Móvel

Linha: Purificadores de Água

LINHA PRÁTICA		
		
CÓD.	DESCRIÇÃO	COR
2886	Purificador de Água com Torneira Bica Móvel Modelo Prático	Branco
2887	Purificador de Água com Torneira Bica Móvel Modelo Prático	Cinza Claro

LINHA PLUS		
		
CÓD.	DESCRIÇÃO	COR
2880	Purificador de Água com Torneira Bica Móvel Modelo Plus	Branco
2881	Purificador de Água com Torneira Bica Móvel Modelo Plus	Cinza Claro
2905	Purificador de Água com Torneira Bica Móvel Modelo Plus com Detalhes Cromados	Preto c/ Cromado
2906	Purificador de Água com Torneira Bica Móvel Modelo Plus com Detalhes Cromados	Branco c/ Cromado

1. Aplicação

Utilizado para filtrar partículas sólidas e reduzir o cloro, o gosto e o odor presentes na água. Possui torneira com bica móvel.


2. Características

Composição	Termoplásticos e Elastômeros
Bitola	G ½ (DN 15), acompanha adaptador para bitola G ¾ (DN 20)
Sistema de Vedação	Compressível
Uso	Para utilização em água fria


Características Técnicas	
Local de instalação	POU (Ponto de Uso)
Eficiência de redução de partículas*	Classe E
Vazão recomendada	20 L/h
Vazão máxima	20 L/h
Faixa de pressão de operação	49-392 kPa
Faixa de temperatura de operação	5 – 50°C
Com redução de Cloro Livre	

* Volume de referência: 400L. Volume interno do aparelho para Ensaio de Extraíveis: 0,34L.

3. Componentes




4. Dimensões aproximadas (em milímetros)




5. Instruções de Instalação

NÃO UTILIZE CHAVES OU FERRAMENTAS METÁLICAS NA INSTALAÇÃO.


Feche o registro geral e certifique-se que a tubulação e a conexão onde a torneira será instalada estejam livres de resíduos tais como restos de alvenaria, areia, etc.




1. Para facilitar a instalação, retire o copo com o elemento filtrante (não é necessário desmontar a tampa com a haste).



2. Passe algumas voltas de fita veda rosca na rosca de entrada d'água do purificador. Enrosque o purificador na conexão dando o aperto necessário. Ao final do aperto, cuide para deixar o volante na posição horizontal. Se a conexão for 3/4, utilize o adaptador fornecido entre a conexão e a rosca de entrada de água do purificador. Utilize a fita veda rosca entre a rosca de entrada água do purificador e o adaptador e também entre o adaptador e a conexão.




3. Conecte novamente o copo, tomando cuidado para não danificar o anel de borracha. Em seguida conecte a bica rosqueando a porca de fixação manualmente.




4. Abra o registro geral. Em seguida abra o volante do filtro e deixe escorrer 10 L de água para retirar o excesso de carvão ativado*.

* Caso a etapa 4 não seja observada, poderá durante o uso, até os primeiros 10 litros, sair um excesso de carvão juntamente com a água filtrada e também a bica poderá ficar pingando por alguns instantes após o fechamento do volante.


Troca do Refil (Elemento filtrante):




1. Com os volantes fechados, retire a tampa do copo desenroscando a mesma no sentido anti-horário. O refil sairá junto com a tampa.



2. Desenrosque o refil da tampa.



3. Enrosque o novo refil na tampa. Verifique se o anel de vedação (O-ring) da tampa está corretamente posicionado no alojamento. Recoloque o conjunto rosqueando a tampa no copo do purificador.



4. Por fim, abra o volante do filtro e deixe escorrer 10 L de água para retirar o excesso de carvão ativado.

** Caso a etapa 4 não seja observada, poderá durante o uso, até os primeiros 10 litros, sair um excesso de carvão juntamente com a água filtrada e também a bica poderá ficar pingando por alguns instantes após o fechamento do volante.*

6. Cuidados

Para limpeza periódica da parte externa do produto utilize um pano macio, água e sabão neutro. Não utilize material abrasivo ou produtos químicos. Atenção ao período de troca do refil.

7. Outras Informações

Leia com atenção as instruções de instalação, cuidados e uso do produto.

TERMO DE GARANTIA:

Os Purificadores de Água com Torneira Bica Móvel HERC possuem 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação a partir da data de emissão da nota fiscal.

Contato comercial: 0800 607 221